

Instrukcja obsługi – Antygrawitacyjny ścigacz

1. Znaczenie przycisków

<u>Pilot:</u>	LEWA DŹWIGNIA	– jazda w przód lub w tył
	PRAWA DŹWIGNIA	– jazda w lewo lub w prawo
	ON/OFF	– włączenie/wyłączenie
 <u>Pojazd:</u>	G	– tryb GROUND (jazda po podłodze)
	W	– tryb WALL (jazda po ścianie)
	OFF	– włączenie/wyłączenie

2. Instalacja baterii

Otwórz komorę baterii i włóż 6 nowych ALKALICZNYCH baterii typu AA (niedołączone do zestawu). Baterie należy instalować zgodnie z ich polaryzacją – szczegółowe oznaczenia znajdują się pod pokrywą. Pamiętaj, że:

- należy używać jedynie baterii zalecanego typu lub równoważnych;
- nie należy umieszczać ze sobą różnych typów baterii lub nowych i używanych baterii jednocześnie;
- wyczerpane baterie należy wyjąć i zastąpić je nowymi;
- nie należy ładować baterii, które nie są przewidziane do ładowania;
- baterie przewidziane do ładowania należy wyjąć z pokrywy i ładować jedynie pod nadzorem osób dorosłych;
- nie należy wyrzucać baterii do śmieci;
- nie wolno zwierać zacisków zasilania.

3. Sposób ładowania

Wyłącz samochód oraz pilota za pomocą przycisków OFF. Podłącz kabel ładowania znajdujący się w komorze pilota do portu w tylnej części samochodu. Upewnij się, że strzałka na końcówce kabla skierowana jest ku górze.

Proces ładowania symbolizuje zielona lampka znajdująca się na pilocie. Ładowanie powinno trwać od 20 do 40 minut. Nie należy ładować baterii bezpośrednio po użyciu. Pozwól, aby ochłodziły się przez co najmniej 10 minut. Jeżeli ładowanie nie zakończy się w przeciągu 50 minut, wymień baterie w pilocie. Po ukończeniu ładowania, zielona lampka zgaśnie.

4. Jazda po podłodze

Przełącz samochód na tryb **GROUND (G)**. Włącz przycisk ON znajdujący się na pilocie. Światła pojazdu zaświecą się, a wiatrak pozostanie wyłączony. Umieść samochód na podłodze, a do sterowania użyj przycisków umieszczonych na pilocie. Podczas jazdy do przodu zapalą się przednie światła samochodu, a do tyłu – tylne. W przypadku skrętu w lewo zapalona będzie jedynie przednia lewa lampa, a w przypadku skrętu w prawo – prawa przednia lampa.

Tryb ten oszczędza żywotność baterii.

5. Jazda po ścianach

Przełącz samochód na tryb **WALL (W)**. Włącz przycisk ON znajdujący się na pilocie. Umieść samochód na ścianie, a do sterowania użyj przycisków umieszczonych na pilocie. Podczas jazdy do przodu zapalą się przednie światła

samochodu, a do tyłu – tylne. W przypadku skrętu w lewo zapalona będzie jedynie przednia lewa lampa, a w przypadku skrętu w prawo – prawa przednia lampa.

W celu zapewnienia lepszego przyssania się samochodu do ściany, można regulować ustawienia pod powierzchnią pojazdu.

Dla celów bezpieczeństwa unikaj jazdy po suficie, gdy w pobliżu znajdują się inni ludzie.

UWAGA: Pojazd powinien jeździć jedynie po gładkich, czystych oraz równych powierzchniach. Brud, kurz i inne małe elementy mogą dostać się wewnątrz wiatraka i spowodować uszkodzenia.

6. Rozwiązywanie problemów

PROBLEM	ROZWIĄZANIE
Pojazd nie jeździ po podłodze.	<ol style="list-style-type: none">1. Samochód lub pilot jest wyłączony. Wciśnij Przycisk ON na pilocie oraz G/W na pojeździe.2. Baterie w pilocie zostały zainstalowane w nieprawidłowy sposób. Zwróć uwagę na (+) i (-) i upewnij się, że zostały włożone zgodnie z ich polaryzacją.3. Baterie w pilocie są wyczerpane. Wymień je lub naładuj.
Pojazd nie jeździ po ścianach.	<ol style="list-style-type: none">1. Funkcja przyssania się samochodu do ściany nie działa poprawnie. Wyłącz pojazd na 30 sekund, a następnie ponownie go włącz.
Pojazd nie jeździ prosto.	<ol style="list-style-type: none">1. Upewnij się, czy powierzchnia jest czysta.2. Upewnij się, czy powierzchnia nie jest zbyt szorstka ani śliska.3. Upewnij się, czy powierzchnia równa i płaska.
Pojazd ślizga się podczas jazdy po ścianach.	<ol style="list-style-type: none">1. Wyczyść opony wilgotną szmatką.2. Sprawdź szczelność samochodu pod jego powierzchnią.
Pojazd spada ze ściany.	<ol style="list-style-type: none">1. Rozładuj samochód do końca i naładuj go ponownie (20-40 minut).2. Wyczyść opony i upewnij się, że ściany i podłoga są czyste.3. Sprawdź ustawienia pod powierzchnią pojazdu. Jeśli zaciski ustawione są zbyt luźno, popraw je.4. Upewnij się, czy powierzchnia jest równa i płaska.

7. Uwagi

Produkt nieodpowiedni dla dzieci poniżej 6 roku życia. W celach bezpieczeństwa zaleca się nadzór osób dorosłych.

Zaleca się zachowanie szczególnych środków ostrożności. Każde urządzenie elektryczne, które jest niewłaściwie używane, może spowodować pożar, porażenie prądem lub inne obrażenia cielesne.