

Instrukcja obsługi: Zegar projekcyjny

Znaczenie przycisków:

- SET – przycisk ustawień
- ADJ – przycisk sterujący
- ON/OFF – włączenie/wyłączenie światła obudowy zegara projekcyjnego

1. Instalacja baterii:

Włóż 3 nowe baterie typu AAA zgodnie z ich polaryzacją (szczegółowe oznaczenia znajdują się pod pokrywami). Pamiętaj, że:

- należy używać jedynie baterii zalecanego typu lub równoważnych;
- nie należy umieszczać ze sobą różnych typów baterii lub nowych i używanych baterii jednocześnie;
- wyczerpane baterie należy wyjąć i zastąpić je nowymi;
- nie należy ładować baterii, które nie są przewidziane do ładowania;
- baterie przewidziane do ładowania należy wyjąć z pokrywy i ładować jedynie pod nadzorem osób dorosłych;
- nie należy wyrzucać baterii do śmieci;
- nie wolno zwierać zacisków zasilania.

2. Ustawienie zegara:

Wciśnij sześciokrotnie przycisk SET, a następnie użyj przycisku ADJ do ustawienia odpowiedniej godziny. Aby przełączyć się do ustawienia minut, wciśnij SET, a następnie użyj przycisku ADJ do ustawienia minut. Aby zakończyć ustawienia, wciśnij ponownie SET.

3. Ustawienie budzika:

Wciśnij przycisk SET, a cyfry alarmu zaczną mrugać. Drugie wciśnięcie tego przycisku pozwoli na ustawienie godziny alarmu. Użyj przycisku ADJ do ustawienia odpowiedniej godziny. Aby przełączyć się do ustawienia minut, wciśnij ponownie SET i ustaw odpowiednie minuty za pomocą ADJ. Aby zakończyć ustawienia, wciśnij ponownie SET.

4. Ustawienie daty:

Wciśnij czterokrotnie przycisk SET, a następnie użyj przycisku ADJ do ustawienia odpowiedniego miesiąca. Aby przełączyć się do ustawienia dnia, wciśnij SET, a następnie użyj przycisku ADJ do ustawienia odpowiedniego dnia. Aby zakończyć ustawienia, wciśnij ponownie SET.

5. Opcje wyświetlacza:

- Wciśnij jednokrotnie przycisk ADJ, aby wyświetlić czas alarmu.
- Wciśnij dwukrotnie przycisk ADJ, aby wyświetlić datę.
- Wciśnij trzykrotnie przycisk ADJ, aby wyświetlić sekundy.
- Wciśnij czterokrotnie przycisku ADJ, aby powrócić do trybu zegara.

6. Zegar projekcyjny:

Wciśnij przycisk ON, a obudowa zegara zacznie się świecić. Aby zegar wyświetlił godzinę za pomocą projektora, naciśnij jego górną część. Po pewnym czasie zegar projekcyjny zniknie, a jeśli ponownie zechcesz dowiedzieć się, która jest godzina – naciśnij go jeszcze raz. Oświetlenie obudowy zegara można wyłączyć za pomocą przycisku OFF.

Instrukcja obsługi: Zegar projekcyjny

Znaczenie przycisków:

- SET – przycisk ustawień
- ADJ – przycisk sterujący
- ON/OFF – włączenie/wyłączenie światła obudowy zegara projekcyjnego

1. Instalacja baterii:

Włóż 3 nowe baterie typu AAA zgodnie z ich polaryzacją (szczegółowe oznaczenia znajdują się pod pokrywami). Pamiętaj, że:

- należy używać jedynie baterii zalecanego typu lub równoważnych;
- nie należy umieszczać ze sobą różnych typów baterii lub nowych i używanych baterii jednocześnie;
- wyczerpane baterie należy wyjąć i zastąpić je nowymi;
- nie należy ładować baterii, które nie są przewidziane do ładowania;
- baterie przewidziane do ładowania należy wyjąć z pokrywy i ładować jedynie pod nadzorem osób dorosłych;
- nie należy wyrzucać baterii do śmieci;
- nie wolno zwierać zacisków zasilania.

2. Ustawienie zegara:

Wciśnij sześciokrotnie przycisk SET, a następnie użyj przycisku ADJ do ustawienia odpowiedniej godziny. Aby przełączyć się do ustawienia minut, wciśnij SET, a następnie użyj przycisku ADJ do ustawienia minut. Aby zakończyć ustawienia, wciśnij ponownie SET.

3. Ustawienie budzika:

Wciśnij przycisk SET, a cyfry alarmu zaczną mrugać. Drugie wciśnięcie tego przycisku pozwoli na ustawienie godziny alarmu. Użyj przycisku ADJ do ustawienia odpowiedniej godziny. Aby przełączyć się do ustawienia minut, wciśnij ponownie SET i ustaw odpowiednie minuty za pomocą ADJ. Aby zakończyć ustawienia, wciśnij ponownie SET.

4. Ustawienie daty:

Wciśnij czterokrotnie przycisk SET, a następnie użyj przycisku ADJ do ustawienia odpowiedniego miesiąca. Aby przełączyć się do ustawienia dnia, wciśnij SET, a następnie użyj przycisku ADJ do ustawienia odpowiedniego dnia. Aby zakończyć ustawienia, wciśnij ponownie SET.

5. Opcje wyświetlacza:

- Wciśnij jednokrotnie przycisk ADJ, aby wyświetlić czas alarmu.
- Wciśnij dwukrotnie przycisk ADJ, aby wyświetlić datę.
- Wciśnij trzykrotnie przycisk ADJ, aby wyświetlić sekundy.
- Wciśnij czterokrotnie przycisku ADJ, aby powrócić do trybu zegara.

6. Zegar projekcyjny:

Wciśnij przycisk ON, a obudowa zegara zacznie się świecić. Aby zegar wyświetlił godzinę za pomocą projektora, naciśnij jego górną część. Po pewnym czasie zegar projekcyjny zniknie, a jeśli ponownie zechcesz dowiedzieć się, która jest godzina – naciśnij go jeszcze raz. Oświetlenie obudowy zegara można wyłączyć za pomocą przycisku OFF.

Instrukcja obsługi: Zegar projekcyjny

Znaczenie przycisków:

- SET – przycisk ustawień
- ADJ – przycisk sterujący
- ON/OFF – włączenie/wyłączenie światła obudowy zegara projekcyjnego

1. Instalacja baterii:

Włóż 3 nowe baterie typu AAA zgodnie z ich polaryzacją (szczegółowe oznaczenia znajdują się pod pokrywami). Pamiętaj, że:

- należy używać jedynie baterii zalecanego typu lub równoważnych;
- nie należy umieszczać ze sobą różnych typów baterii lub nowych i używanych baterii jednocześnie;
- wyczerpane baterie należy wyjąć i zastąpić je nowymi;
- nie należy ładować baterii, które nie są przewidziane do ładowania;
- baterie przewidziane do ładowania należy wyjąć z pokrywy i ładować jedynie pod nadzorem osób dorosłych;
- nie należy wyrzucać baterii do śmieci;
- nie wolno zwierać zacisków zasilania.

2. Ustawienie zegara:

Wciśnij sześciokrotnie przycisk SET, a następnie użyj przycisku ADJ do ustawienia odpowiedniej godziny. Aby przełączyć się do ustawienia minut, wciśnij SET, a następnie użyj przycisku ADJ do ustawienia minut. Aby zakończyć ustawienia, wciśnij ponownie SET.

3. Ustawienie budzika:

Wciśnij przycisk SET, a cyfry alarmu zaczną mrugać. Drugie wciśnięcie tego przycisku pozwoli na ustawienie godziny alarmu. Użyj przycisku ADJ do ustawienia odpowiedniej godziny. Aby przełączyć się do ustawienia minut, wciśnij ponownie SET i ustaw odpowiednie minuty za pomocą ADJ. Aby zakończyć ustawienia, wciśnij ponownie SET.

4. Ustawienie daty:

Wciśnij czterokrotnie przycisk SET, a następnie użyj przycisku ADJ do ustawienia odpowiedniego miesiąca. Aby przełączyć się do ustawienia dnia, wciśnij SET, a następnie użyj przycisku ADJ do ustawienia odpowiedniego dnia. Aby zakończyć ustawienia, wciśnij ponownie SET.

5. Opcje wyświetlacza:

- Wciśnij jednokrotnie przycisk ADJ, aby wyświetlić czas alarmu.
- Wciśnij dwukrotnie przycisk ADJ, aby wyświetlić datę.
- Wciśnij trzykrotnie przycisk ADJ, aby wyświetlić sekundy.
- Wciśnij czterokrotnie przycisku ADJ, aby powrócić do trybu zegara.

6. Zegar projekcyjny:

Wciśnij przycisk ON, a obudowa zegara zacznie się świecić. Aby zegar wyświetlił godzinę za pomocą projektora, naciśnij jego górną część. Po pewnym czasie zegar projekcyjny zniknie, a jeśli ponownie zechcesz dowiedzieć się, która jest godzina – naciśnij go jeszcze raz. Oświetlenie obudowy zegara można wyłączyć za pomocą przycisku OFF.

Instrukcja obsługi: Zegar projekcyjny

Znaczenie przycisków:

- SET – przycisk ustawień
- ADJ – przycisk sterujący
- ON/OFF – włączenie/wyłączenie światła obudowy zegara projekcyjnego

1. Instalacja baterii:

Włóż 3 nowe baterie typu AAA zgodnie z ich polaryzacją (szczegółowe oznaczenia znajdują się pod pokrywami). Pamiętaj, że:

- należy używać jedynie baterii zalecanego typu lub równoważnych;
- nie należy umieszczać ze sobą różnych typów baterii lub nowych i używanych baterii jednocześnie;
- wyczerpane baterie należy wyjąć i zastąpić je nowymi;
- nie należy ładować baterii, które nie są przewidziane do ładowania;
- baterie przewidziane do ładowania należy wyjąć z pokrywy i ładować jedynie pod nadzorem osób dorosłych;
- nie należy wyrzucać baterii do śmieci;
- nie wolno zwierać zacisków zasilania.

2. Ustawienie zegara:

Wciśnij sześciokrotnie przycisk SET, a następnie użyj przycisku ADJ do ustawienia odpowiedniej godziny. Aby przełączyć się do ustawienia minut, wciśnij SET, a następnie użyj przycisku ADJ do ustawienia minut. Aby zakończyć ustawienia, wciśnij ponownie SET.

3. Ustawienie budzika:

Wciśnij przycisk SET, a cyfry alarmu zaczną mrugać. Drugie wciśnięcie tego przycisku pozwoli na ustawienie godziny alarmu. Użyj przycisku ADJ do ustawienia odpowiedniej godziny. Aby przełączyć się do ustawienia minut, wciśnij ponownie SET i ustaw odpowiednie minuty za pomocą ADJ. Aby zakończyć ustawienia, wciśnij ponownie SET.

4. Ustawienie daty:

Wciśnij czterokrotnie przycisk SET, a następnie użyj przycisku ADJ do ustawienia odpowiedniego miesiąca. Aby przełączyć się do ustawienia dnia, wciśnij SET, a następnie użyj przycisku ADJ do ustawienia odpowiedniego dnia. Aby zakończyć ustawienia, wciśnij ponownie SET.

5. Opcje wyświetlacza:

- Wciśnij jednokrotnie przycisk ADJ, aby wyświetlić czas alarmu.
- Wciśnij dwukrotnie przycisk ADJ, aby wyświetlić datę.
- Wciśnij trzykrotnie przycisk ADJ, aby wyświetlić sekundy.
- Wciśnij czterokrotnie przycisku ADJ, aby powrócić do trybu zegara.

6. Zegar projekcyjny:

Wciśnij przycisk ON, a obudowa zegara zacznie się świecić. Aby zegar wyświetlił godzinę za pomocą projektora, naciśnij jego górną część. Po pewnym czasie zegar projekcyjny zniknie, a jeśli ponownie zechcesz dowiedzieć się, która jest godzina – naciśnij go jeszcze raz. Oświetlenie obudowy zegara można wyłączyć za pomocą przycisku OFF.